Anleitung Nutzung Projektion und Audio

Technik einschalten

Für die Nutzung der Medientechnik müssen Sie zuerst „den Raum“/ „das System“ einschalten. Dies geschieht über die Crestron Steuerung und den dortigen Einschaltknopf. Sollte der „Schlafmodus“ auf der Steuerung sichtbar sein, kann dieser mit einer Wischbewegung beendet werden.



Projektion

Nach dem Einschalten kommen Sie in die Startoberfläche, wo Sie Beamer und Smartboard sowie die Audiokomponenten steuern können. Standardmäßig starten beide Projektionen beim „Einschalten des Raumes“.

Anschlussmöglichkeiten:

- HDMI
- USB-C


Die jeweilige Eingangsquelle können Sie dann mittels Steuerung auswählen.
Auch können Sie dort im Menü die Mikrofone für den Raum (Schwanenhals auf dem Pult, Handsender, Headset und Lavalier) sowie Lautsprecherstärke regulieren.

Hinweis:
Rot hinterlegte Taste in der Steuerung = Funktion ist ausgeschalten.
Für die Nutzung der Lautsprecher muss in den Audioeinstellungen HDMI-HSxxx ausgewählt sein.

Ein-/Ausschalten von Beamer und SMARTBoard (rote Einfärbung = ausgeschalten)

Gesamtes System ausschalten

Hilfestellungen/ Tipps zur Nutzung der Technik auch auf jeder Unterseite




Mikrofonsteuerung

Picture mute/ Beamerbild wird schwarz

Quellenauswahl (Eingang, Kameras, Whiteboard, drahtlose Übertragung)

Lautstärkeregulierung der Lautsprecher (lauter, leiser, stumm)

Mikrofonsteuerung (folgendes Menü erscheint nach der Auswahl des Buttons)



+ und - = lauter und leiser

Aktiv/ Stumm = Mikrofon an oder aus

Tipp Hinweis:

Sollten Sie Ihr Laptopbild auf dem SMARTBoard anzeigen lassen wollen, kann es sein, dass Sie am SMARTBoard selber noch auswählen müssen, dass die HDMI Quelle angezeigt wird.

Das heißt

1. Quelle 2/ Monitor USBC oder HDMI auf der Crestron-Touch-Steuerung wählen je nachdem mit welchem Anschluss Sie Ihr Endgerät verbunden haben.
2. Eventuell auf dem SMARTBoard manuell über das Homemenü/ den Dreiecksbutton auf der unteren Leiste -> Button Input -> das HDMI Bild anzeigen lassen.

